

## Šablona vrtací 60/10 VD M8 č. 6722

### Obsah balení:

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Šablona vrtací 60/10 VD M8          | 1ks |
| Doraz 6,6                           | 1ks |
| Kolík středící                      | 1ks |
| Vrták 6,5 prodloužený (ČSN 22 1125) | 1ks |
| Klíč Imbus SW 2,5                   | 1ks |
| Klíč Imbus SW 5                     | 1ks |
| Návod pro šablonu 60/10 VD M8       | 1ks |

### Použití šablony pro tyto závěsy:

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| 6915       | Závěs dveřní 60/9 VD M8                     |
| 9606       | Závěs dveřní 60/10 VD M8                    |
| 9618, 9112 | Závěs dveřní 80/10 VD M8, TUKAN VD M8       |
| 9652       | Závěs dveřní 60/10 VD M8x80                 |
| 9654, 9114 | Závěs dveřní 80/10 VD M8x80, TUKAN VD M8x80 |
| 9712       | Závěs dveřní 60/12 VD M8x50                 |
| 9718       | Závěs dveřní 60/12 VD M8x80                 |

### Související zboží:

Pro spojení šablon je možno použít samostatně dodávané: Právítko č. 6751

### Montážní postup pro zakování závěsů:

1. Na dveřní křídlo rozměříme a orýsujeme rozteče pro umístění závěsů.
2. Na vrták  $\varnothing 6,5$  (ČSN 22 1125) nasadíme doraz **OBR.1 - 1**, posuneme na rozměr **OBR.1 - H** a zajistíme stavěcími šrouby.
3. Pro zakování jednotlivých závěsů je možné používat šablony samostatně. Při zakování několika závěsů současně lze vrtací šablony spojit pravítkem **OBR.2 - 2**, nastavit rozteče mezi šablonami a zajistit je pomocí šroubů **OBR.2 - 3**. Pro vrtání dvou otvorů lze využít středící kolík. Po vyvrtání prvního otvoru se kolíkem aretuje šablona proti posunu.
4. Šablonu (pravítko se šablonami) nasadíme a dorazíme ke křídlu, potom šablonu nastavíme ryskou proti rysce na křídle (spojené šablony posuneme až do zaklesnutí dorazu **OBR.2 - 4**) (na obr. je příklad navrtání pro levé dveře)
5. Vrtáme otvor (otvory) do křídla (dle typu závěsu). Na **OBR.2** je příklad navrtání pro levé provedení dveří.
6. Zašroubujeme díly závěsu do křídla **OBR.3**. Na závěr provedeme zkoušku funkce a seřízení závěsů.

